
# SHARP

ジャー炊飯器家庭用

# 取扱説明書

形名 ケイ エス エス **(S-S10E KS-Z101** 



お買いあげいただき、まことにありがとう ございました。

この取扱説明書(保証書付)をよくお読み のうえ、正しくお使いください。

- ●ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ず お読みください。
- ●この取扱説明書は、いつでも見ることが できる所に必ず保存してください。 ※業務用として、使用しないでください。

らくし	3		

安全上のご注意 必ずお守りください はじめに 使用上のご注意 各部のなまえ ●本体/付属品

●操作部

使いかた ごはんの炊きかた

(白米・無洗米・炊きこみ・おかゆ 発芽玄米・玄米・雑穀米・すしめし)

■炊飯できる量と目安時間

■炊きかたのポイント

■保温について

予約のしかた ごはんをおいしくするために

お料理ノート ●五目ごはん●おこわ

●すしめし ●おかゆ

お手入れ 故障かな? 仕様 お客様で相談窓口のご案内

7

9

10

3

4

裏表紙

保証とアフターサービス

5 ごはんを炊く準備

炊飯メニュー おいそぎ炊飯 (白米・無洗米)

# 安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を防止するため、お守りいただくことを説明しています。

■表示を無視して、誤った取り扱いをすることに よって生じる内容を次のように区分しています。

**禁告** 「死亡または重傷を負うおそれが ある」内容です。

■「軽傷を負う、または財産に損害 ↑ 注意 | 整像を見り、いたにのがある。
た受けるおそれがある」内容です。 ■お守りいただく内容の種類を、 次の表示で区分しています。



してはいけない禁止内容です。



必ずしなければならない強制 内容です。

# 火災や漏電・感電、けが、やけどを防ぐために

# 差込プラグやコードは、乱暴に扱わない



- ●定格15A以上・交流100Vの コンセントを単独で使う
- ●差込プラグは根元まで確実に 差し込む
- ●差込プラグに付いた ほこりは定期的に取る (感電・火災の原因)





- ●ぬれた手で差込プラグの抜き差しを
- ●傷んだコードや差込プラグは使わない
- ●ゆるんだコンセントは使わない
- ●傷付けたり、変形させない
  - 無理に曲げる・引っ張る・ねじる・束 ねる・重い物をのせる・挟み込む・加工 する・高温部に近付けるなどをしない。 (火災・感電・ショートの原因)



# 分解・修理・改造はしない

●自分で絶対に分解・修理・改造をしない (感電・火災・けがの原因) 修理は、お買いあげの販売店、または

お客様ご相談窓口にご連絡ください。 ●すき間にピンや針金など、 異物を入れない

(感電・異常動作してけがの原因)



# 子供だけで使わせない

●乳幼児の手の届く所で使わない (感電・やけど・けがのおそれ)



# 取扱説明書に記載以外の 用途には使わない

【使用してはいけない料理例】

- 豆類などふきこぼれやすい料理
- のり状になるカレーやシチューなどの料理
- クッキングシートやアルミホイル、ラップ を使用する料理
- 食材をポリ袋などに入れて加熱する料理 (蒸気や内容物がふき出して、やけどや、 けがのおそれ)



# 蒸気口に顔や手を近付けない

●特に乳幼児には、触らせない (やけどの原因)



# 水をかけない

●本体を水洗いしたり、水につけたり、 水をかけたりしない

(ショート・感雷のおそれ)



# 異常・故障時には、 直ちに使用を中止する

●すぐに差込プラグを抜いて、 販売店へ点検・修理を依頼する (発火や発煙、感電のおそれ)

#### 【異常・故障例】

- キーを押しても作動しない。
- コードや差込プラグ、本体が異常に熱く なったり、コゲ臭いにおいがする。
- 本体が変形して熱板がひずんでいたり、 内なべが変形している。

必ず お守りください



# 🍂 注 意 けがを防ぎ、家財などを守るために

# 差込プラグは正しく扱う



●使用時以外は、差込プラグを コンセントから抜く (けがややけど、絶縁条化によ

(けがややけど、絶縁劣化による 感電・漏電・火災の原因)



- ●差込プラグを抜くときは、必ず 差込プラグを持つ
- ●コードを巻き取るときは、差込プラグを持つ(感要やショートによる祭)

(感電やショートによる発火やけがの 原因)



# こんな場所で使わない

- ●不安定な場所や熱に弱い敷物の上 (じゅうたん・ビニールシートなど)
- ●水のかかる所や火気の近く
- ●壁や家具の近く
- ●キャビネットのような蒸気のこもり やすい所

(変色・変形・感電・漏電・火災の原因)



# 次のような使いかたを しない

- ●専用の内なべ以外では、使用しない (過熱・異常動作の原因)
- ●本体を持ち運ぶときは、ボタンに 触れない

(ふたが開いて、けがややけどの原因)



### 高温部分に触れない

●使用中や使用後しばらくは、 熱板など高温部に触れない (やけどの原因)



# お手入れは冷めてから おこなう

(高温部に触れると、やけどのおそれ)

# 使用上のご注意

● 内なべの外側に米粒や異物が付いたままで使用せず、 必ず取り除く

(うまく炊けなかったり、故障の原因)

- ふたにふきんなどをかぶせない (変形・変色や故障の原因)
- 内なべを直火にかけたり、電子レンジで加熱したり、 電磁調理器などに使用したりしない
- **直射日光が当たる場所で使用しない**(変色の原因)
- ●空だきをしない
- おかゆは、必ず炊飯メニューの「おかゆ」に合わせて 炊く

(おかゆは他の炊飯メニューに比べ水量が多いため、ふきこぼれの原因)

● コンセントに差した差込プラグに蒸気を当てない

#### 内なべのフッ素皮膜を長持ちさせるために

- 泡立器や鋭利な用具で洗米しない
- ●付属のしゃもじ以外のものは使わない
- ●食器類を入れたり、炊飯器以外の目的で使わない。
- ●酢・油を入れない
- 調味料を使ったらすぐ洗う
- ●硬いスポンジで洗わない

※内なべは、ご使用にともない色むらができる ことがありますが、衛生上問題ありません。 安心してお使いください。 気になる場合は、購入できます。

お買いあげの販売店、またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。(15ページ)

# 各部のなまえ

# 本体/付属品



- 差込プラグを持って引き出します。(赤マーク以上は引き出さない)
- ●収納するときは、少し引いて戻します。

合わせるときに。(8ページ)

#### 初めてご使用になるときは

- ●内なべ、蒸気キャップ、しゃもじを 洗ってください。
- 内なべの下に敷いている保護シート は不要です。

必ず取り除いてください。

#### お知らせ音について

- 炊飯終了音などを鳴らないようにす るには、「分を「ピピッ」と鳴るまで
- 4秒間押します。
  ※操作誤りなど、エラー音(ピッピッピッやピピピ)は鳴ります。
  ●鳴らすときは、牙を「ピッ」と鳴る
- まで4秒間押します。

### 付属品


しゃもじ



- 米用計量カップ(約180mL)
- 取扱説明書(保証書付)※
- ※当商品は日本国内向けです。 日本語以外の説明書はありません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

お買いあげの機種によっては、本書で記載しているキーのデザインと異なっている場合がありますが、 使いかたは同じです。表示部は説明のため、すべてを表示しています。バックライトは点灯しません。 操作部



● 保温時:経過時間を表示。

# ごはんを炊く準備

# 内なべで、お米が洗えます

#### お米を正しくはかる

- ・・・・・・・・付属の計量カップを使う。
- すりきり1杯で1合です。 (約180mL)



◆本書内のカップ表記は、米用 計量カップ(1合=180mL) です。

「計量米びつ」ではかると、 誤差が出る場合があります。

### お米を手早く洗う


- 1回目は、たっぷりの水でさっとかき混ぜ、すぐに水を捨てる。
- ② 2回目からは、お米を軽くもむように洗う。 (水は少しにごりが残る 程度でよい)



- お湯で洗わないでください。
- 無洗米の場合、底から軽くかき混ぜ、お米に水をなじませます。

### 水加減をする

- お米を平らにならし、水 平な所で水加減します。
- ●内なべの両側に水位目盛があります。炊きたいメニューのお米のカップ数に水位を合わせます。



- お好みで水量を調節するとき は、半目盛(1目盛の半分)以内 で加減してください。
- お米を水に浸しておく必要は ありません。(自動で浸水する ので、すぐに炊飯をスタート させることができます)

### 内なべを本体に セットする

内なべを矢印のよう に2~3回動かし、 内なべと熱板を密着 させます。



● 熱板表面の異物は、取り除き ます。

内なべ外側の異物や水滴など も拭き取ります。

### ふたを閉めて、 差込プラグを差す



テーブルタップなどを使って、 他の器具と同時に併用しない でください。

電圧が下がり、うまく炊けない場合があります。

# ごはんの炊きかた

# 白米、無洗米のときは、炊飯を押すだけでもスタートします

目的のメニューを選ぶ





- 炊飯メニュー を押して、
  - 「▲」、「▼」を炊きたいメニュー に合わせます。
  - (▲ ▼ はキーを押すごとに移動)



「白米/無洗米」で早く炊き上げたいときは



- 炊飯ランプが点滅から点灯に変わ り、炊飯がスタートします。
- 炊飯ランプ点滅中に10秒間キー の操作がなければ、「ピッピッピッ …」とエラー音が鳴ります。
- おいそぎ炊飯ランプが点灯し、 炊飯がスタートします。
- おいそぎ炊飯は、白米/無洗米 のみ使えます。その他のメニュー では、「ピピピ…」とエラー音が鳴 りますので、炊飯を押して、ご 使用ください。



保温開始 ごはんをよくほぐす

使用後は、取消を押し、差込プラグを抜く

炊き上がると自動 的に保温に切り替 わります。 (保温ランプ点灯)





炊き上がった直後にふたを開けるときは、蒸気によるやけどに気をつけてください。

# ■炊飯できる量と目安時間

	白米/無洗米	おいそぎ炊飯	炊きこみ	発芽玄米	玄米	雑穀米	おかゆ	
	すしめし	(白米/無洗米)	WGCW	カオムハ	五不	林比末又一个	全がゆ	5分がゆ
米量(カップ)	ップ) 1~5.5		1~4			0.5~1.5	0.5~1	
時間(分)	48~60	31~46	50~59	49~58	92~119	52~59	61~82	65~81

※条件: 電圧100V、室温23℃、水温23℃、水加減標準での目安の時間です。

※時間は、お米や具の種類・量・室温・水加減・電圧で変わります。

### ■炊きかたのポイント

#### 無洗米

- ●お米にしっかり水を吸収させるために、底からよくかき混ぜてください。
- 水を入れると、お米からでんぷん質が溶け出して白くにごり、沈殿して硬めに 炊き上がったり、おこげができやすくなります。 気になる場合は、1~2回水を替えてすすぎます。
- 夏場に予約炊飯をおこなう場合はよく洗い、予約時間を短めにしてください。 水温が25℃以上になると、浸した無洗米の腐敗が早まります。

#### おいそぎ炊飯

少しおこげができたり、硬くなることがあります。 白米・無洗米以外のお米、具や調味料の入るメニューには使わないでください。

#### 発芽玄米 雑穀類

- 炊ける分量は、白米を混ぜて4カップまでです。 水位目盛は白米に合わせてください。
- ●雑穀類だけでは、ふきこぼれますので炊飯しないでください。
- ◆分量は、発芽玄米などの商品パッケージに記載の内容をご覧ください。 (例) **発芽玄米→** 白米**1カップ**に対して、発芽玄米**0.5カップ**[水位→].5(目安)] ※お好みにより分量を加減してください。
- ●炊飯した後は、蒸気キャップが汚れやすいので、必ずお手入れしてください。
- 水を多めにする場合は、必ず半目盛以内で加減してください。
- ●水に浮くような場合は、蒸気キャップがつまり、蒸気もれや変形・破損の原因に なることがありますので、よく混ぜ、しばらく浸して沈んでから炊いてください。

# ■保温について

炊き上がると自動的に保温に切り替わります。取り消すときは取消を押してください。



● 保温経過時間を表示します。 (0~11時間まで1時間単位) 12時間を経過すると表示は消えますが、保温は切れません。 (保温ランプは点灯)



- ●底からすくい上げるように全体をほぐし、余分な水分を逃がす。
- 保温中も時々ほぐす。
- 少量のときは、なべ肌から離し、中央に盛る。(パサツキ防止)

- (お願い) **取消** を押したり、差込プラグを抜いたりした後、ごはんを入れたまま放置 しない。(腐敗・においの原因)
  - ◆次のような保温はしない。(黄変、パサツキ、においの原因)
    - 白米・無洗米以外のごはん● しゃもじを入れたまま
    - 冷めたごはん12時間以上

# 予約のしかた

# 何時間後に炊き上げたいのかを合わせます

発芽玄米を、5時間20分後に炊き上げたいとき







### 炊き上がりまでの時間を合わせる





- 予約時間設定範囲
  - 1~12時間後まで(10分単位)
- ●押し続けると早送りできます。

3

### 目的のメニューに合わせる











#### 保温開始

- 保温ランプ点灯
- ●保温の経過時間を表示 (1時間単位)

●「白米、無洗米 | を炊く場合は、この 操作が省略できます。

● 炊飯ランプの点滅が 消え、予約ランプが 点灯すると、予約の 設定が完了です。



●表示部は、炊飯開始までは炊き上が りまでの残り時間を表示し、炊飯が 始まると消えます。



- ●炊飯ランプ点滅中に10秒間キーの操作がなければ、「ピッピッピッ…」とエラー音が鳴ります。
- ●操作を間違えたときや、予約を取り消すときは、取消を押します。
- 炊き上がり設定時間が炊飯時間よりも短い場合には、すぐに炊飯が始まります。



- 「おいそぎ炊飯 | は予約ができません。
- ●具や調味料が入るメニューは、予約炊飯をしないでください。 具が腐敗したり、調味料が沈殿してうまく炊けないことがあります。
- 夏場に8時間以上の予約をしないでください。(腐敗の原因)

# ごはんをおいしくするために

# ちょっとした心掛け・愛情でおいしいごはんがいただけます

### 良いお米を選ぶ

- 精米日が新しい。
- 大きさがそろっている。
- ●表面の縦筋が浅い。



#### 風通しの良い所に保存する


湿っぽくて、温かい場所は、 避けます。

また、虫の予防にタカの ツメを入れるとよいで しょう。



### 付属の計量カップで正しくはかる

お米は、「計量米びつ」で はからないでください。 誤差が生じることが あります。










# 手早く洗う

お米の洗いかたで、ごはんの味は 大きく変わります。 お米は水をすぐ吸収するので、 手早くぬかやごみを洗い流します。 (無洗米は洗米が不要ですが、 おこげができたり、硬めに



### お米の種類や好みで水加減をする

水位目盛を目安に、 水平な場所で水加減 をする。 ただし水量を半日盛 以上多くしすぎると、 ふきこぼれることが あります。



#### 30分以内にほぐす

炊き上がったら、できる だけ早くほぐしましょう。 余分な水分を飛ばし、 ふっくらと仕上がります。



### 保温中もときどきほぐす

少量のときは、なべ肌から離し、 中央に盛るとよいでしょう。



# 残ったら冷凍庫へ

残ってしまったら長時間 (12時間以上)保温せず、 ラップに包んで冷凍庫へ。 食べる直前にレンジで温め ましょう。



# 使ったらすぐお手入れする

汚れは放っておくと 取れにくくなり、 おいしく炊けない 原因になります。



# お料理ノー

# 具や調味料を入れるときのポイント

- 五目ごはん(炊きこみ)など具を入れて炊く場合は、最大4カップまでです。
- 具の量は、お米の質量(重さ)の30~50%が適量です。(米1カップ=約150g) 具が多すぎると、加熱不足になることがあります。
- 調味料が沈殿すると、うまく炊けないことがあります。お米と調味料を入れてから水位目盛まで だし汁やスープを加え、底からよくかき混ぜてください。(具を入れる前に水位合わせをします)
- 水分の出る具(きのこ類・大根・貝など)を加えるとやわらかめに、水分を吸収する具(豆類など)を 入れると硬めに仕上がります。お好みで水加減をしてください。
- ●具は小さめに切り、お米の上にのせてください。

### 五目ごはん





水位目盛

#### 材料(4人分)

		1 /	
	₭		
●ご	ぼう		308
$ullet$ $\mp$	ししいた	け	… 3杉
●油	あげ	1	/2村
●こ	んにゃく		308
• (C.	んじん …		308
لے•	りもも肉		608



# 

調味料 **「**薄口しょうゆ … 大さじ2

●だし汁(目安)…約700mL

#### 炊飯できる米の量:1~4カップ

- ①ごぼうは、ささがきにして水にさらしてアクを抜く。
- ②干ししいたけは、もどして石づきを取り、油あげは熱湯 で油抜きをし、こんにゃくは湯通ししてそれぞれ細切り にする。
- ③にんじんはせん切りにし、とり肉は細かく切る。
- ④内なべに洗ったお米と調味料を入れ、白米の水位目盛「31 までだし汁<u>を入れて混ぜ、</u>①②③をお米の上にのせる。
- ⑤ふたをし、**炊飯メニュー**を押し、「▲」を「炊きこみ」に合わせ、**炊飯**を押す。
- ⑥炊き上がれば、ほぐす。

### おこわ(赤飯)

炊きこみしおこわり メニュー 水位目盛



#### 材料(4人分)

●もち米 ……2カップ ●白米…………1カップ ●あずき ...... 50g ●ごま塩 ……… 少々



# 炊飯できる米の量:1~4カップ

- ①もち米と白米は合わせて洗う。
- ②あずきはひと煮立ちさせてゆで汁を捨て、再度たっぷり の水でやや固めにゆでる。
- ③あずきとゆで汁を別々にする。
- ④内なべに①のお米を入れ、**おこわの水位目盛「3」**まで冷 ましたあずきのゆで汁を入れ(足りなければ水を足す)、 よくかき混ぜたあと③のあずきをのせる。
- ⑤ふたをし、**炊飯メニュー**を押し、「▲」を「炊きこみ」に合わせ、**炊飯**を押す。
- ⑥炊き上がればほぐし、好みでごま塩をふる。

# すしめし

#### 炊飯できる米の量:1~5.5カップ









#### 材料(4人分)

すしめし ●白米 ……3カップ ●酒……大さじ1/2 ●昆布 ················· 5×5cm



#### 合わせ酢 砂糖……大さじ2 1/2 | 塩………小さじ1 1/2

- ①内なべに洗ったお米と酒を入れ、すしめしの水位目盛「3」 まで水を入れてよく混ぜる。その上に昆布をのせる。
- ②ふたをし、**炊飯メニュー**を押し、「<br/>
  ▼」を「すしめし」に 合わせ、**炊飯**を押す。
- ③炊き上がれば昆布を取り出して、ごはんをすし桶に移し、 合わせ酢をふりかけて切るようにして混ぜる。

### おかゆ

炊飯できる米の量:全がゆ 0.5~1.5カップ/5分がゆ 0.5~1カップ







- ●5分がゆは、全がゆに比べ重湯が多くやわらかい仕上がりとなります。
- ●塩は炊き上がってから加えてください。炊飯時に加えると沈殿しうまく炊けないことがあります。

# お手入れ





必ず電源プラグをコンセントから 抜き、製品が冷めてからおこなう

【感電・やけど・けがの原因】


# 汚れたら、すぐに!こまめに!が、お手入れ上手のポイント

# 次のものは使わないでください



シンナー、ベンジン アルコール、磨き粉

金属タワシ 硬めのスポンジ



# 内なべ、しゃもじ

使うたびに、台所用合成洗剤(中性)と スポンジで洗う。



# ふた(金属面)

使うたびに、固くしぼったふきんで拭く。

# 蒸気キャップ

使うたびに、取りはずして流水で洗う。

#### はずしかた

▲ 蒸気キャップに 指をかけて引く。




2 蒸気キャップを 左方向に(約30°) 回してはずす。





#### 取り付けかた

1 位置を合わせて 右方向に回して 確実に閉める。









本体、温度センサー、熱板、差込プラグ、コード

汚れてきたら、固くしぼったふきんで拭く。

※熱板にこびりついた汚れは、サンドペーパー(600番程度)で軽く磨き、固くしぼったふきんで拭く。

# 故障かな?

修理依頼やお問い合わせの前にもう一度お調べください



	こんな場合	確認してください				
仕上がり	硬い 芯がある 生煮えになる やわらかい	<ul> <li>●お米は「付属の計量カップ」で正確にはかりましたか? 「計量米びつ」では誤差が生じることがあります。</li> <li>●水平な所で水位合わせをしましたか? お米の量が多かったり、水の量が少ないと、硬くなります。 お米の量が少なかったり、水の量が多いと、やわらかくなります。 ●蒸気キャップを正しく付けて、ふたを閉めましたか? ●蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度センサーに異物が付いていませんか?</li> <li>●アルカリ度の強い水(pH9以上)を使いませんでしたか?</li> <li>●お米の種類(銘柄、産地など)や保存状態により、ごはんの炊き上がりが異なることがあります。</li> <li>●内なべを本体にセットしたとき、傾いていませんでしたか? 内なべと熱板が密着するように、2~3回内なべを動かしてください。</li> </ul>				
	焦げる	<ul> <li>洗米加減によっては、ぬか分が残り、焦げの原因となることがあります。</li> <li>蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度センサーに異物が付いていませんか?</li> <li>無洗米は、おこげができやすくなります。おこげが気になるときは、1~2回水を替えてすすいでください。</li> </ul>				
	炊きこみごはんが うまくできない	● (具や調味料を入れるときのポイント)をご確認ください。 (10ページ)				
炊飯中	ふきこぼれる	<ul> <li>お米・水の量は合っていますか?</li> <li>お米の量が少なかったり、水の量が多いとふきこぼれます。</li> <li>洗米加減によっては、ぬか分が残り、焦げの原因となることがあります。</li> <li>蒸気キャップを正しく付けて、ふたを閉めましたか?</li> <li>蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度センサーに異物が付いていませんか?</li> </ul>				
	蒸気口以外から 蒸気がもれる	<ul><li>■蒸気キャップを正しく付けて、ふたを閉めましたか?</li><li>●内なべが変形していませんか?</li><li>●蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度センサーに異物が付いていませんか?</li></ul>				
	予約時間に炊けない	●操作の最後に、 <b>炊飯</b> を押しましたか?				
動作・表示	保温の経過時間が 表示されない	● 保温時間が12時間以上、経過していませんか? 12時間を経過すると時間表示が消えます。(保温ランプは点灯)				
表示	表示部に 「 <i>[  </i>   ]または 「 <i>[ ]</i> ]を表示する	● <b>取消</b> を押しても表示が消えないときは、製品が故障している場があります。 差込プラグをコンセントから抜き、お買いあげの販売店、または 客様相談窓口にご連絡ください。				

	こんな場合	確認してください					
	変色する におう	<ul> <li>●洗米加減によっては、ぬか分が残り、焦げの原因となることがあります。</li> <li>●アルカリ度の強い水(pH9以上)を使いませんでしたか?</li> <li>●蒸気キャップを正しく付けて、ふたを閉めましたか?</li> <li>●蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度センサーに異物が付いていませんか?</li> <li>●炊き上がってから30分以内にほぐしましたか?</li> <li>●12時間以上の保温をしていませんか?</li> <li>●冷めたごはんを保温しませんでしたか?</li> <li>●ごはんを入れたまま、差込プラグを抜きませんでしたか?</li> </ul>					
保温中	乾燥する	<ul><li>■蒸気キャップを正しく付けて、ふたを閉めましたか?</li><li>●蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度センサーに異物が付いていませんか?</li><li>● 12時間以上の保温をしていませんか?</li></ul>					
	ふたの内側に 多量のつゆが付く	<ul> <li>■蒸気キャップを正しく付けて、ふたを閉めましたか?</li> <li>■蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度センサーに異物が付しいませんか?</li> <li>●炊き上がってから30分以内にほぐしましたか?</li> <li>●冷めたごはんを保温しませんでしたか?</li> <li>●ごはんを入れたまま、差込プラグを抜きませんでしたか?</li> </ul>					
	べとつく	<ul><li>飲き上がってから30分以内にほぐしましたか?</li><li>保温を取り消した後も、ごはんを入れたままにしていませんか?</li><li>冷めたごはんを保温しませんでしたか?</li><li>ごはんを入れたまま、差込プラグを抜きませんでしたか?</li></ul>					
	「カチカチ」と音がする	●マイコンが火力を調整している音で、故障ではありません。					
п	「ジュッジュッ」と 音がする	● 内なべの外側に付着した水が沸騰する音です。 内なべを本体に入れる前に、拭き取ってください。					
音	キーの受け付け音、 炊飯終了音が鳴らない	● お知らせ音を消す設定になっていませんか? [分]を4秒間押し続けると「ピッ」と1回鳴り、解除されます。					
	「ピッピッピッ」と 音がする	<ul><li> ●操作の最後に、</li></ul>					
	「ピピピ」と音がする	● 「白米/無洗米」以外で <b>おいそぎ炊飯</b> を押していませんか? <b>炊飯</b> を押して、炊飯をスタートさせてください。					
その他	製品からにおいが する	● 使い始めは、プラスチックのにおいがすることがあります。 ご使用にともない、なくなります。					
他	停電になった	●停電の長さにより、うまく炊けないことがあります。					

# 保証とアフターサービスはくお読みください

 $\Box$ 

# 修理を依頼されるときは

### 持込修理

「故障かな?」(12~13ページ) を調べてください。

**2** それでも乗品かめることに 必ず差込プラグを抜いてください。 それでも異常があるときは使用をやめて、

お買いあげの販売店にご連絡ください。

便利メモ お買いあげの際に記入されると便利です。 販売店名

電話 ) お買いあげ日 年

この製品は、日本国内用に設計されています。 電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できま せん。また、アフターサービスもできません。

#### (保証期間中)

●修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていた だきます。

#### ( 保証期間が過ぎているときは )

●修理すれば使用できる場合には、ご希望により 有料で修理させていただきます。

#### 修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。 部品代 修理に使用した部品代金です。

# 保証書(一体)

● 保証期間……お買いあげの日から1年間です。 保証期間中でも有料になることがありますので、 保証書をよくお読みください。

### 補修用性能部品の保有期間

- 当社は、ジャー炊飯器の補修用性能部品を、製 品の製造打切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持す るために必要な部品です。



#### 長年ご使用の場合は商品の点検を! こんな症状はありませんか?

- ◆ キーを押しても作動しないことがある。
- コードや差込プラグ、本体が異常に熱くなったり、コゲ臭いにおいがする。本体が変形している。
- 熱板がひずんでいたり、内なべが変形 している。
- その他の異常や故障がある。



故障や事故防止のため、差込プラグをコンセント から抜き、必ず販売店に点検を依頼してください。 なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相 談ください。

上記症状がなくても、お買いあげ後3~4年程度たち ましたら、安全のため点検をおすすめします。 点検費用については、販売店にご相談ください。

# 仕様

● 差込プラグを差し込んだ状態では、取消状態でも電子回路を動作させるため、 電力を消費しており、本体の温度が若干上がります。

定格電圧	100V
定格周波数	50-60Hz 共用
定格消費電力(炊飯時)	640W
外形寸法 (幅X奥行X高さ)	幅240×奥行338×高さ204(mm)
質量	約3.5kg
最大炊飯容量(白米)	1.OL
区 分 名	F
蒸発水量	69.8g
年間消費電力量	89.7kWh/年
1回当たりの炊飯時消費電力量	185.5Wh
1時間当たりの保温時消費電力量	16.1Wh
1時間当たりのタイマー予約時消費電力量	0.50Wh
1時間当たりの待機時消費電力量	0.40Wh

- ●1回当たりの炊飯時消費電力量は、白米 /無洗米コースの電力量です。 1時間当たりの保温時消費電力量は、白 米/無洗米コースの電力量です。
- ●実際にお使いになるときの消費電力量は 使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用 のコース、周囲の温度などによって変化 しますので、あくまでも目安としてご覧 ください。
- ●年間消費電力量は省エネ法・特定機器 「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数 値です。(区分名も同法に基づいています)
- ●蒸発水量は、1回当たりの炊飯時に炊飯 器機体外へ放出した水の質量であり、省 エネ法の目標基準値を算出するために用 いる数値です。

# お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した 場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。 ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



#### メールでのお問い合わせなど【シャープサポートページ】

http://www.sharp.co.jp/support/



#### 使用方法のご相談など【お客様相談センター】

0120 - 078 - 178 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜~土曜: 9:00~18:00

(年末年始を除く) ●日曜・祝日: 9:00~17:00

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話	FAX
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993

〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72



#### 修理のご相談など【**修理相談センター**】

0120 - 02 - 4649 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜~土曜: 9:00~20:00

(年末年始を除く) ●日曜・祝日: 9:00~17:00

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

	IP電 話	FAX		
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865		
西日本地区	06 - 6792 - 5511			
沖縄地区	沖縄地区 「那覇サービスセンター」 098 - 861 - 0866 (月~金9:00~1)			

#### 持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

#### 地区別窓口

■受付時間 \*月曜~土曜:9:00~17:40(祝日など弊社休日を除く) [ただし、沖縄地区] は……\*月曜~金曜:9:00~17:40(祝日など弊社休日を除く)

	(元元の) /					
北海道	• 札 幌 サービスセンター 011-641-4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17		● 静 岡 サービスセンター 054-344-5781 〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1		● 南大阪 サービスステーション 072-431-1950 〒597-0062 貝塚市澤1215	
東北	• 仙 台 サービスセンター 022-288-9142 〒984-0002 仙台市若林区御町東3-1-27	中部	● 名古屋 サービスセンター 052-332-2623 〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5	近畿	• 北大阪 サービスステーション 072-634-4530 〒567-0831 茨木市鮎川5-15-3	
	● 宇都宮 サービスセンター 028-637-1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41		•金 沢 サービスセンタ- 076-249-2434 〒921-8801 石川郡野々市町御経塚4-103		• 奈 良 サービスステーション 0743-53-6693 〒639-1186 大和郡山市美濃庄町492	
	● さいたま サービスセンター 048-666-7987 〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-107-2		● 京 都 サービスセンター 075-672-2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽管田町48	中国	● 広 島 サービスセンター 082-874-8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4	
異	• 東東京 サービスセンター 03-5692-7765 〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17		● 神 戸 サービスセンター 078-452-7009 〒658-0025 神戸市東灘区魚崎南町4-12-6	田田	● 高 松 サービスセンター 087-823-4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8	
東	●多 摩 サービスセンター 042-548-1391 〒190-0023 立川市柴崎町6-10-17	近畿	● 阪 神 サービスセンター 06-6422-0455 〒661-0981 尼崎市猪名寺3-2-10	九州	● 福 岡 テクニカルセンター 092-572-4705 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1	
	● 千 葉 サービスセンター 043-298-5681 〒262-0013 千葉市花見川区犢橋町1629-4		● 大 阪 テクニカルセンター 06-6794-5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19	沖縄	● 那 覇 サービスセンター 098-861-0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1	
	• 横 浜 サービスセンター 045-753-4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23		● 恵美須 サービスフロント 06-6643-5321 〒556-0003 大阪市浪速区恵美須西1-2-9			

MY家電登録のご案内

詳しくはホームページで →



http://iclub.sharp.co.jp/m/

SHARP i CLUBは、お客様がご愛用のシャープ製品 について、便利な使い方や、製品のサポート・サービス、 キャンペーンなど、一人ひとりに合ったサービスをご利 用いただける会員様向けサイトです。

ぜひ、ご登録ください。

# お問い合わせ先

お問合わせの前にもう一度「故障かな?」(12~13ページ)を ご確認ください。

パソコン



メールでのお問い合わせなど 【シャープサポートページ】

シャープ お問い合わせ 検索

http://www.sharp.co.jp/support/

お電話



使用方法のご相談など 【お客様相談センター】

OO

0120-078-178 ※詳しくは、取扱説明書15ページをご覧ください



修理のご相談など 【修理相談センター】



0120-02-4649

社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

> Printed in China TINSJA144KRRZ 11G- (N) (1)